



屋内観賞魚飼育水槽専用フィルター

## 小型水槽専用 ろ過フィルター


# Picoroka

ピコロカ

# 取扱説明書

この製品は 日本国内専用です  
FOR JAPAN USE ONLY

## 各部の名称



このたびは、「ピコロカ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内観賞魚飼育水槽用フィルターです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害および器具損傷が予想される事項

🚫 禁止行為 🚫 分解禁止 🚫ぬれ手禁止

❗ 必ず行う 🚫 差し込みプラグを抜く

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

## ■もくじ■

①各部の名称	1
②安全上のご注意	2
③使用方法	3-4
・セットする前に各部品を洗う	3
・モーターにパイプ類、ベースフィルターをセットする	3
・ベースフィルターを使用しない場合のセット例	3
・電源を入れる	3-4
④日常の管理	4-5
・お手入れ方法	4
・スponジフィルターの掃除	4
・インペラユニット、ポンプ内部の掃除	4
・保管方法	5
⑤故障かな?と思ったら	5
⑥基本仕様	5
⑦製品ユーザー登録について	6
⑧保証規定	6

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願い致します。  
くわしくは6ページをご覧ください。


# 安全上のご注意 【ご使用の前によく読んでください】



けいこく  
警告


重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
(No)	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
(No)	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。
(No)	●屋外で使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
!	●海水水槽で使用する場合は差し込みプラグ、コンセントの塩分や汚れをよく拭く。	発火、感電の原因になる。
(No)	●空気中や水が入っていない状態で空運転しない。	火災、器具損傷の原因になる。
(No)	●水槽内に手を入れるときは、差し込みプラグを抜く。	感電の原因になる。
(No)	●差し込みプラグを抜くときは、コードを持たず、差し込みプラグを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。



## ACアダプター・コンセント・電源コードについて


(No)	●差し込みプラグ、コンセントは濡らない。USBプラグと差し込み口の接続部は濡らさない。	火災、感電の原因になる。
(No)	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。
(No)	●ACアダプター、USBプラグは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。
!	●USBプラグを抜くときはコードを持たず、USBプラグを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
(No)	●コードを痛める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
(No)	●付属のACアダプター以外のアダプターは使用しない。	火災、器具損傷、接続したアダプターの故障の原因になる。
(No)	●ACアダプターに付属のポンプ以外は接続しない。	火災、器具損傷、接続したアダプターの故障の原因になる。



ちゅうい  
注意


ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	ケガ、器具損傷の原因になる。
(No)	●本体、ACアダプターを高所から落させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
!	●エアーポンプによるエアレーションを行うときは、本製品より離す。	気泡を吸い込み、故障の原因になる。




# 使用方法


## 【セットする前に各部品を洗う】




## 【モーターにパイプ類、ベースフィルターをセットする】(2mm以上の砂利を使用する場合)



## 【ベースフィルターを使用しない場合のセット例】



## 【電源を入れる】



**警告** 重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●コンセントが水槽より低い位置にある場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がUSBプラグ、ACアダプターやコンセントに流れ込まないようにする。	火災、感電の原因になる。
!	●ピラニアなど歯の鋭い魚を飼育する場合は、電源コードをキズつけられないよう注意する。	感電、器具破損の原因になる。

# 使用方法

**!**注意** ケガや器具損傷の原因となる。**

絵表示	重要事項	危害・損害
(○)	●底砂に細かな砂利は使用しない。	モーターの故障の原因になる。
(○)	●モーター本体は完全に水没させて使用し、空気中での空運転はしない。	モーターの故障、水が循環しない原因になる。

## 日常の管理

### 【お手入れ方法】

- 日常的に水が正しく流れているか、水があふれていないか、本体や周辺が汚れていないか確認してください、定期的に掃除を行なってください。
- ACアダプターの差し込みプラグを抜き、必ず電源を切ってから水槽から取り外してください。
- ポンプ、パイプ類など各部品は汚れがひどくならないうちに点検・掃除してください。


**!**警告** 重大な事故の原因となる。**

絵表示	重要事項	危害・損害
(!)	●コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に汚れやほこりを拭き取る。	火災の原因になる。


**!**注意** ケガや器具損傷の原因となる。**

絵表示	重要事項	危害・損害
(○)	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。  

### 【スポンジフィルターの掃除】



### 【インペラユニット、ポンプ内部の掃除】



**!**注意** ケガや器具損傷の原因となる。**

絵表示	重要事項	危害・損害
(!)	●定期的にモーターの掃除を行う。	モーター内部に水アカ、ゴミがたまると、故障の原因になる。
(!)	●各部品は無理な力を加えず丁寧に取り外す。	器具破損の原因になる。

# 日常の管理

## 【保管方法】

水槽から取り外し、下記の手順に基づき保管する。

- お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き、水気を拭き取って十分乾燥させる。
- 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

- 長期間使用されない場合は、水槽から取り外して保管することをおすすめします。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

 **注意** ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●各部品は無理な力を加えず丁寧に取り外す。	器具破損の原因になる。

## 故障かな？と思ったら

症 状	点検・処置
モーターが動かない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●ACアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？</li><li>●USBプラグが抜けていませんか？</li><li>●インペラ一部やモーター内部にゴミがつまっていますか？</li><li>●モーター内のマグネットが中立の位置にある可能性があるので、何度か差し込みプラグを抜き差しするか、モーター部に軽くショックを与えてください。マグネットが中立の位置からはずれ、モーターは動きだします。</li><li>●インペラ一部を掃除した際、きちんと組み立てていますか？電源を切り、インペラーを抜いて再度セットしてください。</li><li>●細かい砂を使用していませんか？吸い込まない位置(上方)まで離すか、粒の大きな砂に変えてください。</li><li>●インペラ一部が磨耗していませんか？インペラユニットを交換してください。(別売)</li></ul>
水が流れない。 水流が弱い。 異常音がする。 モーターは動いているが水が上がらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●水槽の水位からモーターが出ていませんか？モーターは水位よりも下になるように設置してください。</li><li>●インペラ一部やモーター内部、パイプ類、ベースフィルターにゴミがつまっていますか？</li><li>●モーターのインペラユニットが、正しくセットされていますか？</li><li>●エアーポンプを使用し、気泡が吸い込まれていませんか？エアーストーンを本体から離して下さい。</li><li>●水槽と本製品がきちんとセットされていますか？</li><li>●細かい砂を使用していませんか？ベースフィルターが目詰まりするので、粒の大きな砂に変えてください。</li></ul>
ACアダプターが熱い	<ul style="list-style-type: none"><li>●水槽の水位からモーターが出ていませんか？モーターは水位よりも下になるように設置してください</li><li>●使用中にACアダプターが温かくなりますが、故障ではありませんのでそのままご使用ください。</li></ul>
水がきれいにならない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●セット時に砂利をよく洗いましたか？</li><li>●魚に餌を多く与えすぎていませんか？</li></ul>
水が白く濁る。	<ul style="list-style-type: none"><li>●水換え時やろ過バクテリアが極端に減少してしまった場合に起こります。環境によって異なりますが、餌の量を減らし、本製品を3日～10日ほど作動させれば水はきれいになります。</li></ul>
コケ、アオコが発生する。	<ul style="list-style-type: none"><li>●直射日光が当たらない場所に水槽を移動させ、残餌や魚の糞をこまめに掃除してください。</li></ul>
その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。	

## 基本仕様

機種名	ピコロカ
品名	観賞魚用電気ポンプ応用器具
用途	屋内観賞魚飼育用
適合水槽(水容量)	12L 以下
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	2W
使用アダプター	入力：AC100V 出力：DC5V 1A
流量	1.1L/分
最大揚程(モーター単体)	約 54cm
製品サイズ(本体部のみ)	幅 2.7×奥行き 4.5×高さ 4.1cm
コード長	約 1.5m
原産国	中国(MADE IN CHINA)

# 製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願い致しております。  
ご登録には便利なインターネット（パソコン、携帯電話など）をご利用いただけます。  
ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

## 登録方法

### ●インターネットでのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

### ●携帯電話でのご登録は


<http://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

\* QRコード対応機種の携帯電話は右のQRコードからもアクセスしていただけます。

\*一部の機種でご登録できない場合もございます。

### ■製品No.表示位置について

製品No.はモーター側面にあります。  
(右図参照)



ユーザー登録QRコード

## GEX製品ユーザー登録をしていただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になつたお客様個人に関する情報(以下個人情報といいます)を、以下のように取り扱います。

●弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえ、さらに最大限の注意を払います。

●弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。

①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施

②お客様のご購入製品に対する満足度の調査

③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施

④お客様への弊社製品の案内等、製品に関する情報提供

●弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。

①お客様の同意がある場合

②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務依託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合

③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合

④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

⑤法令に基づく場合

●弊社は、お客様から個人情報の照会、訂正、削除等のご請求があつた場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところに従って、ご請求に応じるものと致します。

●弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

# 保証書

# 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理(部品交換)を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理(部品交換)させていただきます。

★お買上げ日		年	月	日	保証期間	お買上げ日より1年間
★お客様		〒			お名前	
★販売店		住所	TEL		 またはサイン	

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理(部品交換)をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 保証規定

- お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理(部品交換)させていただきます。
- 保証期間中に修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
  - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
- (3) 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
- (4) 飼育されているペットによる故障及び損傷。
- (5) 本書のご提示がない場合。
- (6) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

5.贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へご照会ください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



外国産の熱帯魚などを放流すると、日本の生態系を崩します。  
最後まで、愛情を持って飼育しましょう。



このやさしさを人と社会へ  
**ジエックス株式会社**  
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今里1丁目14番5号

**072-966-0054**  
「ジエックスサービスセンター」