

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

catit®

猫用フィルター式給水器

Pixi™

SMART DRINKING FOUNTAIN

スマートファウンテン

このたびは、「Catit Pixi スマート ファウンテン」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、猫用フィルター式給水器です。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。



●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。

●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

GEX製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願いいたします。

ユーザー登録にはインターネット接続(パソコン、携帯電話など)が必要です。
ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

- インターネットでのご登録は
<http://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>



ユーザー登録
QRコード

- 携帯電話でのご登録は
<http://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種の携帯電話は右のQRコードからもアクセスいただけます。

※一部の機種でご登録できない場合もございます。

保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理(部品交換もしくは製品交換)を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。

★お買上げ日	年	月	日	保証期間	お買上げ日より1年間
★お客様	ご住所	〒		お名前	
★販売店	住 所	TEL		(印)	またはワイン

※印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理(部品交換もしくは製品交換)をお約束するものです。
したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。
- 保証期間中に修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
- 次のような場合は保証対象外になります。
 - （1）ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - （2）お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。

HAGEN
GROUP®




このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>
〒578-0903 大阪府東大阪市今里1丁目1番5号

072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願いいたします。
くわしくは12ページをご覧ください。

各部の名称



安全上のご注意【ご使用の前によく読んでください】

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠️ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
⚠️ 注意	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- 🚫 禁止行為 🚫 分解禁止 🚫ぬれ手禁止 ⚠️ 必ず行う 🔌 差し込みプラグを抜く

⚠️ 警告		
絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●UV-C LEDを本体から取り外さない。	人体への悪影響の原因になる。
⚠️	●UV-C LEDが破損した場合は使用を中止する。	人体への悪影響の原因になる。
🚫	●屋外で使用しない。	火災の原因になる。
🚫	●直射日光のある場所、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	火災、故障の原因になる。
🚫	●幼児の手の届く範囲で使用しない。	感電、ヤケドの原因になる。
⚠️	●水平が保たれる安定した場所に設置する。	転倒し、感電、故障の原因になる。
USBアダプター・コンセント・電源コードについて		
🚫	●差し込みプラグ、USBアダプター、コンセントは濡らさない。 ●USBプラグと差し込み口、コネクターの接続部は濡らさない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●USBアダプターは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。
🚫	●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。
🚫	●USBプラグを抜くときはコードを持たず、USBプラグを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
🚫	●コードを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
🚫	●付属のUSBアダプター以外のアダプターは使用しない。	火災、故障、接続したアダプターの故障の原因になる。
🚫	●付属のUSBアダプターに、本製品以外は使用しない。	火災、故障、接続した製品の故障の原因になる。
🚫	●USBアダプターは熱くなりやすいので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおつたり包んだりしない。	火災、故障の原因になる。




⚠️ 注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
⚠️	●子供に操作、セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	ヤケド、ケガの原因になる。
🚫	●本体、USBアダプターを高所から落下させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	故障の原因になる。
🚫	●電気製品のそばや上に置かない。	水がかかった場合、電気製品の故障の原因になる。




使用方法


【セットアップの前に】



【セットアップ方法】



使用方法



絵表示	重要事項	危害・損害
●	●UV-Cライトの光を直視したり、皮膚に当てる。	目や皮膚に悪影響を及ぼす原因になる。
●	●ペットがコードを噛まないように注意し、噛み癖のあるペットには使用しない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
!	●コンセントはベースタンクより高い位置に準備する。 ベースタンクより低い位置で使用する場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がUSBアダプターやコンセントに流れ込まないようにする。	火災、感電の原因になる。

絵表示	重要事項	危害・損害
●	●ケージ、サークル内には置かない。	転倒し、ペットの感電、故障の原因になる。

UV-Cは本体を透過しないため、水位窓から見える光による悪影響はありません。

使用方法

【Pixiアプリとの接続方法】

必要な機器と環境

- 常時接続のブロードバンド回線*1
- 無線LAN(Wi-Fi)ルーター
※**2.4GHzのWi-Fiを使用してください。5GHzのWi-Fiではご使用いただけません。**

- スマートフォン、タブレットなどのモバイル端末
対応OS:Android5.0以降、iOS9.0以降(2023年2月現在)
ただし、無線LAN機能に対応していないモバイル端末はご利用になれません。
- 専用アプリ「Catit Pixi」

- *1 インターネットに接続する際に、毎回ID認証を行う場合はご利用になれません。光回線をおすすめします。
ADSL回線のご利用は、ネットワーク接続が不安定であるためおすすめできません。ダイヤルアップ、モバイルルーター、スマートフォンのテザリングでは、ご利用になれません。
- ・インターネット接続や専用アプリのダウンロード、モバイル端末での操作などに必要な通信費は、お客様のご負担になります。
 - ・専用アプリは、バージョンアップにより内容が変更されることがあります。また、予告なくサービスを停止する場合があります。
 - ・説明書の中に記載されている会社名、団体名、商品名、ソフトウェア名は、各社の商標または登録商標です。

アプリのダウンロード

右のQRコードをスキャン、またはAndroidはGoogle Play、iPhoneはApp Storeで「catit pixi」と検索し、Pixiアプリをダウンロードしてください。



使用方法

接続方法

- 1.Pixiアプリを起動し、「サインアップ」よりアカウントを作成する。
 - 2.ファウンテン本体を電源に接続し、背面のWi-Fiボタンが早く点滅していることを確認する。
(遅く点滅している場合は、ボタンを点滅がなくなるまで長押ししてください。)
 - 3.Pixiアプリホーム画面の「+」より「スマート ファウンテン」を選び、画面の指示に従って接続する。
- スマートリンクモード(デフォルトの接続方法)で接続できなかった場合、再試行するか、APモードに切り替えるかを選択できます。切り替えを行うには、アプリで「APモード」を選択し、本体背面のWi-Fiボタンを5秒間長押ししてください。
Wi-Fiボタンが遅い点滅(2秒に1回)に変わったら、APモードに設定されています。
 - ファウンテン本体がWi-Fiに接続した状態でWi-Fiボタンを5秒間長押しすると、工場出荷時の状態に戻ります。
Pixiアプリで設定した内容はすべてリセットされますのでご注意ください。

くわしい接続方法や
アプリの操作方法は
こちらよりご確認
いただけます。



【LEDについて】

- UV-Cは、7時間ごとに1時間点灯します。Pixiアプリで手動で点灯させることもできます。

ポンプLED	状態
白:点灯	通常作動中
赤:点滅	水位低下 →水を補給してください。
赤:点灯	ポンプ停止中 →水位が最低水位線以下です。 水を補給してください。
消灯	通電していない

UV-C LED	状態
青:点灯	UV-C点灯中
青:点滅	フィルター交換のお知らせ →フィルターを交換し、ベースタンク 背面のWi-Fiボタンを押すか、Pixi アプリでフィルター交換のカウン ターをリセットしてください。
消灯	UV-C休止中

Wi-Fiボタン	状態
白:点灯	Wi-Fi接続状態
早く点滅 (1秒に3回)	スマートリンクモード: Wi-Fi検索中(初期設定)
遅く点滅 (2秒に1回)	APモード:接続準備完了
消灯	通電していない/ Wi-Fi接続中だが完了していない/ ネットワークに接続していない

使用方法

【お手入れ方法】

- お手入れや掃除の前には、必ずUSBアダプターをコンセントから抜き、USBプラグをUSBアダプターから取り外してください。

[ポンプ内部のお手入れ]


※必ずインペラを取り外してお手入れしてください。

- 1.ポンプカバーを取り外す。(図A)
- 2.インペラーカバーを外し、インペラをピンセット等で抜き取る。(図B)
- 3.インペラの汚れを水洗いし、ポンプ内部も汚れを綿棒等で落とす。
※ポンプ内部のシャフトに無理な力を加えないでください。
※コネクターに水がかかるないように注意してください。
- 4.逆の手順でセットする。

使い続けていくと、ポンプのインペラ一部にゴミ(抜け毛、フードカス等)や水アカがたまり、インペラが回転にくくなります。水が循環しなくなるおそれがありますので、約1ヶ月に1回は分解してポンプ内部を掃除してください。

※長期間お使いいただくと、インペラのマグネットが劣化してポンプのパワーが弱くなってしまいます。掃除をしても水流が弱い場合は、新しいポンプに交換することをおすすめします。

※ポンプは部品販売をしておりますので、交換の際はお買い求めの販売店様にて注文いただくか、右記サイトをご利用ください。(ポンプ型番:P-10)




図A

図B



[フィルター]

- 洗剤は使用せず、水でフィルター表面の汚れを洗い流す。
特に夏場は虫が発生する可能性がありますので、毎日の洗浄をおすすめします。



- フィルターは3週間～1ヶ月をめどに、または抜け毛やフードカス等の目に見える汚れや変色が目立ってきたときに交換してください。

※「Catit Pixi ファウンテン 交換フィルター」(別売)をご使用ください。


別売



使用方法

[本体(トップカバー・ステンレスカバー・フィルタートレイ・ベースタンク・噴水パーツ)]
※ベースタンクのお手入れは、コネクターを外さずに行ってください。接続部に水が入り、故障の原因になります。

- セットアップと逆の手順で各パーツを取り外し、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄し、十分に洗い流す。
※タワシや研磨剤は使用しないでください。
- ステンレスカバーは食器洗い乾燥機もご使用いただけます。
- 清潔に保つために、週に1回は本体各部を洗浄することをおすすめします。お手入れ不足の場合はカビや雑菌が発生することがあります。
夏場は水がいたみやすいので、本体の洗浄およびタンク内の水の交換の頻度を上げてください。



●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。

●本製品の樹脂は耐熱性ではないため、70°C以上のお湯で洗わないでください。

【保管方法】

1. お手入れ方法にしたがって汚れなどを取り除く。
 2. 水をふき取り自然乾燥させる。
 3. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 破棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

故障かな？と思ったら

こちらで最新のサポート情報をご確認いただけます。



症状	点検・処置
ポンプが動かない	<ul style="list-style-type: none"> ①LEDが消灯 <ul style="list-style-type: none"> ●USBアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？ ●USBプラグとアダプターが外れていませんか？ ●ペットがコードを噛んで断線していませんか？ ②LEDが白点灯 <ul style="list-style-type: none"> ●ポンプのインペラ一部にゴミや汚れがたまっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> →P.8「お手入れ方法」にしたがってポンプ内部を掃除してください。 ●マグネットポンプ特有の現象で、ポンプ内のインペラが回らないことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> →何度かUSBアダプターを抜き差しするか、ポンプに軽くショックを与えてください。それでも動かない場合は、P.8「お手入れ方法」にしたがって、ポンプを分解してインペラを一度取り出し、再度セットしてください。 ●ポンプのお手入れの後に、部品が正しく組み立てられていますか？ ③LEDが赤点灯 <ul style="list-style-type: none"> ●水位センサーに汚れが付着していませんか？
水流が流れない 水流が弱い ゴボゴボと音がする ポンプは動いているが 水が循環しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ポンプがシリコンチューブから外れていますか？ ●フィルターにゴミがつまり、目詰まりしていませんか？ ●ポンプ内に空気が入っている可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> →ポンプが完全に水に浸かっている状態で、ポンプ内の空気が抜けるまでUSBアダプターを抜き差ししてください。 ●ポンプのインペラ一部にゴミや汚れがたまっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> →P.8「お手入れ方法」にしたがってポンプ内部を掃除してください。 ●インペラが破損または摩耗していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →新しいポンプに交換してください。(ポンプ型番:P-10) ●インペラーカバーが外れていますか？
水位が最低水位線以下になつてもポンプが停止しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水位センサーに汚れが付着していませんか？
その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。	

Q&A

質問	回答
① ペットが製品から水を飲もうとしない	今まで水を与えてきた食器・給水器をしばらくの間使用せず本製品だけを置き、水はここから飲むという意識付けをしてあげてください。次第に製品に慣れ、飲むようになります。それでも飲まない場合は、慣れている食器・給水器と併用し、脱水症状を起こさないように注意してください。
② ステンレスカバー・トップカバーの表面に白い膜のようなものが付着している	水道水に含まれるミネラル分が付着したものです。やわらかい布やスポンジに食用酢や中性洗剤を少量つけ、やさしく洗ってください。洗った後は流水でよく洗い流してください。
③ 水の中に黒い粉が混じっているタンクやファンネルに黒い粉が付着している	フィルター内の活性炭の微粉であり、ペットには無害です。再度フィルターを流水でよく洗い、微粉を洗い流してください。
④ 水が黄色くなった	使い始めや、一度使用して長期間使用していない場合は、やや黄色がかった水が出ることがあります。これはイオン交換樹脂の成分が溶出されるためで、品質には問題なく無害です。
⑤ フィルターがピンク色になった	水道水中に元々生息している菌が増殖するとピンク色になります。ペットには無害です。気になる場合は、こまめな水の交換、本体・フィルターの洗浄をおすすめします。
⑥ 市販のペット用サプリメントやペット用栄養ドリンクを水に混ぜて使用していい？	フィルター内に入っている活性炭の働きにより、成分が吸着される場合があります。
⑦ ミネラルウォーターを使用していい？	フィルター内に入っているイオン交換樹脂の働きにより、ミネラル分のうちマグネシウムとカルシウムが除去されます。

基本仕様

機種名	Catit Pixi スマートファウンテン
品名	猫用フィルター式給水器
用途	屋内用
定格電圧／周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	通常時：1.0W UV-Cライト点灯時：1.6W
流量	1L/分
USBアダプター	入力：AC100-240V 出力：DC5V 1.0A
製品サイズ	約 幅20.5×奥行き20.5×高さ17.0cm
最大水容量	約2.5L
コード長	約1.2m
原産国	中国 (MADE IN CHINA)