



取扱説明書


屋内観賞魚飼育水槽専用水流ポンプ

CUSTOM WAVE MINI

カスタムウェーブ ミニ

屋内用

各部の名称



本製品にはUSBアダプターは付属しておりません。
当社純正品(USBアダプター G-1A)もしくは市販の
USB Type-Aアダプター(DC5V/1A以上)をお買
い求めください。

このたびは、「カスタムウェーブミニ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内観賞魚飼育水槽用の、水槽内に水流を作るポンプです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お問い合わせの販売店もしくは当社にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

	してはいけないこと(禁止)
	しなければいけないこと(指示)

一部パーツは部品販売をして
おりますので、お近くの小売店
様にて注文いただくな、右記
サイトをご利用ください。



G-PET Online

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願いいたします。
くわしくは6ページをご覧ください。

安全上のご注意

【ご使用の前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

（）してはいけないこと（禁止）



（）しなければいけないこと（指示）





けい
こく
警告

重大な事故を防ぐために


- 本書記載以外の用途に使用しない。
(火災・感電の原因)
- 分解・改造しない。
(火災・感電の原因)
- 屋外で使用しない。
(火災の原因)
- 直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たる場所、ほこりの多い場所では使用しない。
(火災の原因)
- 幼児の手の届く範囲で使用しない。
(感電・ケガの原因)



- 差し込みプラグ・USBアダプター・コンセント・USBプラグと差し込み口の接続部分はぬらさない。
(火災・感電の原因)
- たこ足配線はしない。
(火災・感電の原因)
- USBアダプター・USBプラグはぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- USBアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり包んだりしない。
(火災の原因)



- DC5V/1A以上のUSBアダプターを使用する。
(火災の原因)
- USBプラグを抜くときは、コードを持たず、USBプラグを持って抜く。
(コードがショートや断線して、火災・感電の原因)



- 水槽内に手を入れるときは、差し込みプラグを抜く。
(感電の原因)
- 海水水槽で使用する場合は、差し込みプラグ・コンセントの塩分や汚れをこまめ拭き取る。
(塩分がコンセント・差し込みプラグに付着し、発火・感電の原因)



ちゅう
い
注意

ケガや財産の損害を防ぐために

- 本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えない。
(破損し、ケガの原因)
- 本製品をモバイルバッテリーに接続しない。
(モバイルバッテリーの故障の原因)




- 子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(ケガの原因)


ご使用方法

【セットする前に各部品を洗う】

1 ポンプ本体からポンプケースを取り外し、スponジフィルターを取り外す。



2 各パーツを水道水で軽くすすぐ。
※USBプラグは水にぬらさない。




【ポンプにパイプ類をセットする】


1 ご使用の水槽に合わせて、エルボパイプ、流量調節バルブ、ボールジョイントを接続する。

■接続したパイプ類が外れにくい場合


ゴム手袋などをはめて、パイプを水にぬらしてねじりながら引っぱると外しやすくなります。



2 1で組み立てたものを、ポンプ本体にセットする。




3 水流を強くしたい場合はパイプの先端にジェットノズルを接続する。




【セット例】

■ポンプ本体を縦に設置する場合




■ポンプ本体を横に設置する場合




【電源を入れる】


1 必ずポンプが完全に水没するところまで水を入れる。底砂を入れる場合は、底砂から1cm以上離してセットする。



2 別売のUSBアダプターにUSBプラグを接続し、差し込みプラグをコンセントに差し込む。正常に水が流れていることを確認する。



3 流量調節バルブで水流を調節したあと、水流の向きを設定してください。
(右回し:最大、左回し:最小)



ご使用方法




警告

重大な事故を防ぐために



- コンセントは水槽より高い位置に準備する。水槽より低い位置にある場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がアダプターやコンセントに流れ込まないようにする。
(火災・感電の原因)
- ピラニアなど歯の鋭い魚を飼育する場合は、電源コードを傷つけられないよう注意する。
(感電の原因)



お願い

- 底砂に細かな砂利は使用しないでください。ポンプの故障の原因になります。
- 水槽水位はポンプ本体よりも上にしてください。ポンプの故障の原因になります。

日常の管理

【お手入れ方法】

- 日常的に水が正しく流れているか、水があふれていないか、本体や周辺が汚れていないか確認してください、定期的に掃除を行なってください。
- USBアダプターの差し込みプラグを抜き、必ず電源を切ってから水槽から取り外してください。
- ポンプ、パイプ類など各部品は汚れがひどくならないうちに点検・掃除してください。



警告

重大な事故を防ぐために



- お手入れの前に、必ず差し込みプラグを抜き、USBプラグをUSBアダプターから取り外す。
(感電・ケガの原因)
- コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は、定期的に汚れやほこりを拭き取る。
(火災の原因)


お願い

- シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。



【スポンジフィルターの掃除】

1 電源を切ったあと、ポンプ本体からポンプケースを取り外し、スポンジフィルターを取り外す。




2 水道水でスポンジフィルターの汚れを落とし、元に戻す。




【インペラーユニット・ポンプ内部の掃除】

1 電源を切ったあと、ポンプ本体からポンプケース、インペラーカバーを取り外し、インペラーユニットを取り外す。



2 インペラーユニットの汚れを水洗いする。ポンプ内部も「おそうじラクラクポンプクリーナーセット(別売)」などで汚れを落とす。汚れを落としたあと、逆の手順でセットする。

おそうじラクラク
ポンプクリーナーセット(別売)



お願い
ポンプ内部のシャフトに余分な力を与えない。

お願い

- 定期的にポンプの掃除を行なってください。ポンプ内部に水アカ・ゴミがたまると、故障の原因になります。
- 各部品は無理な力を加えず丁寧に取り外してください。

日常の管理

【保管方法】

長期間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから抜いて、下記の手順に基づき保管してください。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き、水気を拭き取って十分乾燥させる。

2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

●廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

故障かな？と思ったら

症 状	点検・処置
ポンプが動かない。	<ul style="list-style-type: none">●USBアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？●USBプラグがUSBアダプターに差し込まれていますか？●インペラ一部やポンプ内部にゴミがつまっていますか？●ポンプ内のマグネットが中立の位置にある可能性があるので、何度か差し込みプラグを抜き差しするか、ポンプ部に軽くショックを与えてください。マグネットが中立の位置からずれ、ポンプは動きだします。●インペラ一部を掃除した際、きちんと組み立てていますか？電源を切り、インペラを抜いて再度セットしてください。●細かい砂を使用していませんか？吸い込まない位置（上方）まで離すか、粒の大きな砂に変えてください。●インペラ部が磨耗していませんか？インペラユニットを交換してください。（別売）
水が流れない。 水流が弱い。 異常音がする。 ポンプは動いているが水が上がらない。	<ul style="list-style-type: none">●水槽の水位からポンプが出ていませんか？ポンプは水位よりも下になるように設置してください。●インペラ一部やポンプ内部、パイプ類、スポンジフィルターにゴミがつまっていますか？●ポンプのインペラユニットが、正しくセットされていますか？●エアーポンプを使用し、気泡が吸い込まれていませんか？エアーストーンを本体から離してください。●水槽と本製品がきちんとセットされていますか？
USBアダプターが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none">●水槽の水位からポンプが出ていませんか？ポンプは水位よりも下になるように設置してください●DC5V/1A未満のUSBアダプターを使用していませんか？

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいたあと、ご使用を再開してください。

基本仕様

機種名	カスタムウェーブミニ
品名	観賞魚用電気ポンプ応用器具
用途	屋内観賞魚飼育用
定格電圧 / 電流 / 消費電力	DC5V 0.3A 1.5W
適合アダプター(別売)	USBアダプターG-1A 入力:AC100-240V 出力:DC5V 1A
流量	1.1L/分
最大揚程(ポンプ単体)	約54cm
製品サイズ(本体部のみ)	幅2.7×奥行き4.5×高さ4.3cm
コード長	約1.5m
原産国	中国(MADE IN CHINA)

GEX製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願いしております。
ユーザー登録にはインターネット接続（パソコン、携帯電話など）が必要です。
ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

- インターネットでのご登録は

<https://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

- 携帯電話でのご登録は

<https://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種の携帯電話は右のQRコードからもアクセスしていましただけです。


※一部の機種でご登録できない場合もございます。



ユーザー登録QRコード

■製品No.表示位置について

製品No.はボンプ側面に表示しています。
(右図参照)



GEX製品ユーザー登録をしていただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報（以下個人情報といいます）を、以下のように取り扱います。

- 弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえ、さらに最大限の注意を払います。
- 弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。
 - ①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施
 - ②お客様のご購入製品に対する満足度の調査
 - ③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施
 - ④お客様への弊社製品の案内など、製品に関する情報提供
- 弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたします。
 - ①お客様の同意がある場合
 - ②弊社がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施
 - ③お客様がご購入製品に対する満足度の調査
 - ④統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合
 - ⑤行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
 - ⑥法令に基づく場合
- 弊社は、お客様から個人情報の照会・訂正・削除などのご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところにしたがって、ご請求に応じるものといたします。
- 弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換もしくは製品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。

★お買い上げ日	年	月	日	保証期間
★お客様	ご住所	〒	TEL	お名前
★販売店	住 所 店 名	TEL		印 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換もしくは製品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- お客様の取扱説明書、または本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
- 3.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下または輸送上の故障や損傷。
- (3)火災・壊害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、またはその他の天災地変による故障や損傷。
- (4)飼育されているペットによる故障や損傷。
- (5)本書のご提示がない場合。
- (6)本書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.贈答品などお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。



このやさしさを人と社会へ
ジエックス株式会社
GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今里1丁目14番5号

072-966-0054
「ジエックスサービスセンター」