



屋内爬虫類・両生類飼育用ケージ

取扱説明書

屋内用

レプテリア300キューブ Low/High

このたびは、「レプテリア300キューブ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、小型爬虫類・両生類・昆虫などの屋内飼育用ケージです。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。


- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。


 警告	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
 注意	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

-  してはいけないこと(禁止)
-  しななければならないこと(指示)



各部の名称



お願い

- 水を張る場合は必ず台の上に設置し、床に直置きしないでください。

※イラストはLowです。

一部パーツは部品販売をしておりますので、お近くの小売店様にて注文いただくか、右記サイトをご利用ください。



G-PET Online

安全上のご注意

【ご使用前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⊘ してはいけないこと(禁止)

❗ しなければいけないこと(指示)



けい こく
警告

重大な事故を防ぐために



- 電気製品を使用する場合、掃除やレイアウト変更でケージ内に手を入れるときは、全ての差し込みプラグを抜く。
(感電の原因)



ちゅう い
注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。
(破損し、ケガの原因)
- 幼児や小さな子供の手の届く場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- 小型爬虫類・両生類・昆虫などの飼育以外では使用しない。
(破損し、ケガの原因)
- 分解・改造しない。
(破損し、ケガの原因)
- ガラスに割れ・欠け・ヒビが発生した場合は、絶対に使用しない。
(ケガの原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。
(ケガの原因)
- レイアウト用品・床材・水を入れたまま移動しない。
(破損し、ケガの原因)
- 屋外で使用しない。
(破損し、ケガの原因)



- 直射日光の当たる場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- 人通りの激しい場所、振動のある場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- 畳・カーペット・デコボコした床面など不安定な場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- お手入れなどで水がかからないように、電気製品の近くや上に置かない。
(電気製品の故障の原因)
- フタのメッシュスクリーンの上には、1kg以上の物を載せない。
(変形・破損し、ケガの原因)
- 40℃以上のお湯を直接注がない。
(破損し、ケガの原因)
- 大型の生体飼育には使用しない。
(生体が脱走する原因)




- ケージを持ち運ぶときは、必ず底面部を持つ。
(破損し、ケガの原因)
- 子供にセットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(ケガの原因)



- ケージ底面全体が載り、水平が保たれる安定した平面に設置する。
(破損し、ケガの原因)
- 水を張る場合は、あらかじめ水にぬれても良い場所まで水を入れ、水漏れの有無を確認する。
(輸送中に破損している場合、水漏れの原因)

ご使用方法

【フタの着脱】




【はずし方】


フタの2カ所のロック部分のツメを押えて①、そのままフタを持ち上げた後②※フタを背面側に開き過ぎると破損の原因となります。、手前に引いて③取りはずしてください。

【取り付け方】

上フレーム背面側の穴に、フタ背面の突起を差し込んでから、ロック部分のツメが「パチッ」というまでフタをはめ込んでください。



【コード穴の開け方】




切り欠き部を折って取り外すことで、コード穴を開けて電源コードやチューブを通すことができます。

- 一度開けると閉じることはできません。
- 開けた場合は、小型の生体や活餌が脱走しやすくなりますのでご注意ください。
- 切り欠き部を折る際は、ケガをしないように注意してください。

【ケージを積み重ねて使用する場合】


下図のようにケージを積み重ねて使用することができます。



お願い

- 積み重ねは2段までにしてください。
- 積み重ねて使用する場合は、バランスが悪くなり倒れやすくなりますので注意してください。
- 水や床材が多いと不安定になりますので、安全のため積み重ねないでください。
- 積み重ねた場合、下段のケージのコード穴は使用できません。また、下段のケージは通気性が低下しますので注意してください。

【ランプを使用する場合】



メッシュスクリーン上にUVランプがくるように設置

【UVランプを使用する場合】

EXO-TERRA「コンパクトトップ30」(別売) をご使用いただけます。左図のように、フタのメッシュスクリーンの上にUVランプがくるように設置してください。

- UVランプを使用すると、樹脂フレームが変色・劣化する場合があります。

【白熱球を使用する場合】

EXO-TERRA「ライトドーム ナノ」をご使用いただけます。メッシュスクリーンの上に設置してください。



注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- ランプを使用する場合は、指定の照明器具以外は使用しない。
(変形・破損し、ケガの原因)
- ケージ内でランプを使用しない。
(変形・破損し、ケガの原因)



- ランプを使用する場合は、霧吹きなどでランプに水がかからないようにする。
(ランプの破損の原因)
- ランプを使用する場合は、樹脂部分に触れないようにする。
(変形・破損し、ケガの原因)

ご使用方法

【ヒーターを使用する場合】

【パネルヒーター】

ケージ下部の隙間に差し込んでください。

【上部設置ヒーター】

EXO-TERRA「ヒータングトップS/M」(別売)をご使用いただけます。メッシュスクリーンの上に設置してください。



注意


ケガや財産の損害を防ぐために



- パネルヒーター以外のヒーターなどを使用する場合は、樹脂部分に触れないようにする。
(変形・破損し、ケガの原因)

お願い

- メッシュスクリーンの上にヒーター・ランプを設置した場合、カバーを開く前にヒーター・ランプを取り外してください。



【お手入れ方法】

- 本製品を掃除する際は、傷が付かないよう、やわらかい布やスポンジを用いて、水かぬるま湯で行ってください。



注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 金属ブラシやタワシなどでガラス面を傷つけたり、シリコン部分を強くこすったりすることは絶対にしない。
(破損し、水漏れの原因)

お願い

- シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。

【保管方法】

ケージから用品を取り外し、下記の手順に基づき保管する。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き、水気を拭き取って十分乾燥させる。
 2. 湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

基本仕様

	300キューブLow	300キューブHigh
品 名	爬虫類・両生類用ケージ	
用 途	屋内爬虫類・両生類飼育用	
適 用 種	小型爬虫類・両生類	
材 質	ガラス、PS、ステンレス	
ケージサイズ	約 幅31.6×奥行31.6×高さ19.2cm	約 幅31.6×奥行31.6×高さ28.2cm
原 産 国	インドネシア (MADE IN INDONESIA)	

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」

