




観賞魚飼育水槽用メンテナンス用品

MULTI AUTO CLEANER

マルチオートクリーナー

取扱説明書

各部の名称



このたびは、「マルチオートクリーナー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、観賞魚飼育水槽用メンテナンス用品です。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになつた後は、いつでも取り出せることに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害および器具損傷が予想される事項


🚫 禁止行為

🚫 分解禁止

❗ 必ず行う

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●本製品に関するお問い合わせは、お問い合わせの販売店もしくは当社にご連絡ください。



安全上のご注意 【ご使用の前によく読んでください】



けいこく
警告

重大な事故の原因となる。



絵表示	重要事項	危害・損害
!	●電池から漏れた液に触れない。目に入ったときや触れたときはすぐに水で洗い流し、医師に相談する。	人体への悪影響の原因になる。
🚫	●電池はショート、充電、分解、加熱、火中に入れない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
🚫	●電池を高所から落とさないなど強い衝撃を与えない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
🚫	●電池を保管するときや廃棄するときは、他の電池や金属製のものと接触させない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
🚫	●電池の新旧を混在させない。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
!	●電池は+-(プラス・マイナス)を正しくセットする。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
!	●水中に手を入れる時は、必ず水槽で使用している電気製品全ての差し込みプラグを抜く。	感電の原因になる。



ちゅうい
注意

ケガや器具損傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本書記載以外の用途に取り付けや使用をしない。	器具損傷の原因になる。
🚫	●分解・改造しない。	器具損傷の原因になる。
!	●水槽水位は本体に表示の最低水位線より上にする。	器具損傷の原因になる。
🚫	●インペラーケースを外した状態で使用しない。	ケガの原因になる。
🚫	●直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たるところ、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	器具損傷の原因になる。
!	●子供に操作・セットさせる場合は必ず大人の監視のもとで行う。	器具損傷の原因になる。
🚫	●製品を落としたり、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
🚫	●製品の上には物を置いたり、かぶせない。	器具損傷の原因になる。
!	●各部品は無理な力を加えず丁寧に取り外す。	器具損傷の原因になる。
🚫	●電池交換の際バッテリーケースカバー内に異物を入れない。	器具損傷の原因になる。




落としたり、強い衝撃を与えない。

使用方法

【電池を入れる】



- 1.本体上部のバッテリーケースカバーのロック(2ヶ所)を図のように左方向①にスライドさせ、バッテリーケースカバーを上方向②に外す。




- 2.単2乾電池2本を電池方向(+)に注意して入れ、ロック位置が開になっていることを確認し、バッテリーケースカバーを本体にしっかりと押し込み③、ロック(2ヶ所)を右方向④にスライドさせる。

注意 バッテリーケースカバーのロック(2ヶ所)を確実に閉めてください。閉め方が甘いと隙間から水が入り故障の原因になります。



使用方法

【掃除、水換え、足し水の方法】


●砂利掃除の場合



●水換えの場合



●足し水の場合



日常の管理

【お手入れ方法】

下記の手順に基づきお手入れする。

- 1.薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く。
- 2.かたく絞った布で洗剤を拭きとる。
- 3.最後にやわらかい布で水気を完全に拭きとる。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示

重要事項

危害・損害




- 本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。

器具損傷の原因になる。



【カートリッジの掃除】




- 1.カートリッジを本体から外し、メッシュカバー、ダブルフィルターを取り出す。
※カートリッジを外す際は図のように両手でしっかり持ち、親指をカートリッジの突起部にあて、引っ張って外してください。




- 2.メッシュカバー、ダブルフィルターを水で洗い流し、逆の手順で戻す。
※ダブルフィルターの汚れが落ちなくなったら交換時期です。

メッシュカバー ダブルフィルター


【本体・パイプ類等の掃除】



- 1.バッテリーケースカバーをロックした状態で、インペラーケース・パイプを本体から取り外す。



- 2.図のように本体下部やインペラーケース、インペラーケース、パイプ類などを「らくらくパイプブラシ（別売）」などで掃除する。



マルチオートクリーナー用
交換フィルター（2枚入）
※お近くの販売店にてお
求めください。

【関連商品のご案内】

【保管方法】

長時間使用しない場合は、電池を抜き下記の手順に基づき保管する。

- 1.お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き水気を完全に乾かす。
- 2.購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に立てて保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

症 状	点 檢 ・ 処 置
本製品がうまく作動しない	<ul style="list-style-type: none">●電池の方向 (+ -) が正しくセットされていますか？ 電池の方向 (+ -) を確認してください。●電池が消耗していませんか？ 電池を2本同時に新しいものと交換してください。●水槽の水位が最低水位線以下になってしまいませんか？ 最低水位線より上に水を入れてください。●インペラーケース内に空気が入っていないませんか？ 水中から出して、インペラーケース内の空気を抜いてください。

基本仕様

機 品 名	マルチオートクリーナー
使 用 電 池	観賞魚飼育水槽用メンテナンス用品
製品サイズ(ロングパイプ取付時)	単2乾電池×2本
ホース長さ(最長)	約長さ49.5×幅8.0cm
ホース直径	約 1.2m
適合水槽	内径 約 12mm
原 産 国	水深15~36cm
	中国(MADE IN CHINA)

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」

