

クリアフロント60・60WF

取扱説明書


屋内用

E121

このたびは、「クリアフロント60・60WF」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内小動物用飼育ケージです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称



●ボルト・ナット・ネジには予備が入っています。
取扱説明書と一緒に、なくさないよう大切に保管してください。

一部パーツは部品販売をしておりますので、お近くの小売店様にて注文いただくか、右記サイトをご利用ください。


G-PET Online




安全上のご注意

【ご使用の前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



人が死亡または重傷を負うおそれのある内容




人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。



してはいけないこと(禁止)



しなければいけないこと(指示)



重大な事故を防ぐために



●火気に近づけたり、高温になる場所に設置しない。
(火災・変形・けがの原因)



ケガや財産の損害を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。
(破損し、けがの原因)
- 改造しない。
(破損し、けがの原因)
- 屋外で使用しない。
(破損し、けがの原因)
- 人通りの激しい場所、振動のある場所には設置しない。
(破損し、けがの原因)
- 直射日光の当たる場所には設置しない。
(破損し、けがの原因)
- 本製品の上に物を載せたり、積み重ねて使用しない。
(変形・破損し、けがの原因)

- 落したり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしない。
(破損し、けがの原因)
- 本製品を持ち運ぶときは、天面を持って持ち上げない。
(破損し、けがの原因)
- ケージのワイヤー間に顔が入ってしまう大きさのペットには使用しない。
(ペットのけが・脱走の原因)
- 保温球タイプの保温器具をケージの外側に設置する場合は、ケージカバーや毛布などでケージを覆わない。
(ケージカバー・毛布が焦げる原因)



- 子供にセットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(けがの原因)
- 水平が保たれた安定した場所に設置する。
(破損し、けがの原因)
- 組み立て後、側面とベーストレイ・天面がしっかりと固定されているか、ロックが正しく機能するか確認してからペットを入れる。
(ペットのけが・脱走の原因)

- スノコの網目に足を挟む場合があるので注意する。
(ペットのけがの原因)
- ボルト・ナット・ネジにゆるみがないか、定期的に確認する。
(けがの原因)

基本仕様

	クリアフロント60	クリアフロント60WF
品名	小動物用ケージ うさぎなどの小動物	
適用種		
製品サイズ (組み立て時)	外寸: 約 幅62.0×奥行き50.0×高さ50.0cm (キャスター付: 約 幅62.0×奥行き50.0×高さ54.0cm) 内寸: 約 幅57.0×奥行き46.5×高さ40.5cm 扉サイズ: 約 幅34.0×高さ33.5cm トレイサイズ: 約 幅55.0×奥行き43.5cm ワイヤー間隔: 約2.2cm	スノコ穴サイズ: 約1.2×2.2cm スノコメッシュサイズ: 約1.1×1.1cm
製品重量	約7.3kg	
材質	ベーストレイ・スノコ・引き出しトレイ: PP ワイヤー: 鉄 前板・扉: アクリル キャスター: PP、鉄	ベーストレイ・引き出しトレイ: PP ワイヤー・スノコ: 鉄 前板・扉: アクリル キャスター: PP、鉄
原産国	中国(MADE IN CHINA)	

■ 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■ 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■ 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。



このやさしさを人と社会へ

ジエックス株式会社
GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

072-966-0054


「ジエックスサービスセンター」

〒578-0903 大阪府東大阪市今里1丁目14番5号


ご使用方法

【組立方法】※アクリル板には物流時のキズを防止する目的で、両面とも粘着保護シートが貼られています。組み立て前にコーナー部からゆっくりと丁寧にはがしてください。


- 1 扉を図の向きにして、蝶番Aをボルト・ナット、ロックBをロック用ネジで取り付ける。




- 2 前板を図の向きにして、蝶番Bをボルト・ナット、ロックAをロック用ネジで取り付ける。




- 3 扉の蝶番Aを前板の蝶番Bに差し込み、ロックを閉める。




- 4 ベーストレイを裏返して、前側の穴にストッパー付キャスター2個、後ろ側の穴にキャスター2個を差し込む。




- 5 スノコをベーストレイの上に乗せる。




- 6 ベーストレイの溝に左側面・背面を乗せ、ジョイント(短)を上部から差し込んで連結する。ベーストレイ側面のバックルで固定する。



- 7 同様に右側面を乗せ、ジョイント(短)を上部から差し込んで連結し、ベーストレイ側面のバックルで固定する。




- 8 前板をジョイント(長)の溝に合わせて上から差し込み、ジョイント(長)の溝を側面に合わせて上から差し込み、連結する。




- 9 天面をロックが前にくる向きで、ジョイントの上部に天面下部のツメ4ヶ所が差し込まれるように乗せ、しっかりと押し込む。天面の両側面にあるバックルで固定する。

●天面下部のツメの円形の凸部がジョイント(長)の穴にはまっていることを確認する。





- 10 引き出しトレイをセットする。



【天面の固定方法】

- 天面のワイヤーパネルは2段階の高さで固定することができます。ロックを外側に回し、左右の固定パーツを横ワイヤーの下に差し込んでください。
ご使用後は必ずロックを内側に回して閉めてください。
※ペットの脱走に注意してください。




【給水器の取り付け】

前板左側の穴に、給水器を設置できます。

①GEX「ドリンクボウルラビット」
下の穴に取り付けてください。

②ホルダー付きのボトル
上の穴にホルダーを取り付けてください。

③スプリング・ワイヤーで固定するボトル
左右の小さい穴にスプリングのフック、ワイヤーを取り付けてください。



【お手入れ方法】

- ①やわらかい布やスポンジを用いて、水またはぬるま湯でよく洗う。
②やわらかい布で水気を完全に拭き取る。
●汚れはこまめに取り除き、いつも清潔にしてください。
●ペットや用品(器具)に触れた後は、石鹼でよく手を洗ってください。
●廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

