


GEX

Glassterior

グラステリア水槽シリーズ



取扱説明書

このたびは「グラステリア水槽シリーズ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

本製品はガラス製です。水漏れなど万一の事故を防ぐため以下のことを必ずご確認ください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害及び器具損傷が予想される事項 ⓧ 禁止行為 ⓧ 分解禁止

❗ 必ず行う ⓧ 差し込みプラグを抜く

● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

● 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。


■もくじ■

① 水槽を設置できない場所	1
② 安全上のご注意	2
③ 水漏れかな?と思ったら	2
④ Q&A	2
⑤ 水槽のセット例	3
⑥ 日常の管理	3
⑦ フタ受けホルダーの 取り付け方法	4
⑧ Glassterior グラステリア 3年品質保証 ユーザー登録について	4


水槽を設置できない場所

警告 重大な事故の原因となる。


- テレビ・ステレオや冷蔵庫等の近く
- デッキ等の電気製品の上



- 湿気が多い風呂場や洗面所等




- 幼児の手の届く場所




注意 ケガや器具損傷の原因となる。


- メタルラックや不安定な台の上
- カラーボックス等強度不足の台の上
- 下駄箱、出窓、タンスの上




- 畳やじゅうたん、カーペットの上



- 直射日光のあたる場所



- 歪みや強度不足の台の上
- 水容量が20Lより多い水槽で水槽専用台以外に設置



- 室温が10度以下の場所

- 振動のある場所

- 屋外

安全上のご注意 【ご使用前によく読んでください】




重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●セット時、魚の出し入れ、点検、掃除など水中に手を入れる時は、必ず水槽で使用している電気製品全ての差し込みプラグを抜く。	火災、感電の原因になる。
	●照明を使用する場合は必ず専用フタを使用する。	火災、感電、破損の原因になる。
	●幼児や小さな子供の手の届く場所には設置しない。	転倒などによるケガや水槽の割れ、火災や感電の原因になる。



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●屋内観賞魚飼育以外では使用しない。	水漏れ、破損の原因になる。
	●分解、改造しない。	水槽の割れ、破損によるケガの原因になる。
	●ガラスに割れ、欠け、ヒビが発生した場合は、絶対に使用しない。	破損、ケガの原因になる。
	●物をぶつかけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。	破損、ケガの原因になる。
	●金属ブラシやタワシなどでガラス面を傷つけたり、シリコン部分を強くこすったりすることは絶対にしない。	水漏れ、破損の原因になる。
	●水や砂利を入れたまま移動しない。	破損、ケガの原因になる。
	●水槽の角部をぶつかけたりしない。	破損、ケガの原因になる。
	●マグネットクリーナーやスポンジでガラス面の掃除をする際は底砂などの異物を挟まない。	破損の原因になる。
	●水槽を持ち運ぶ時は必ず底面部を持つ。	破損、ケガの原因になる。
	●水槽の水や砂利を排出するときは、水槽を傾けて排出しない。	破損、水漏れの原因になる。



水漏れかな?と思ったら

症状	点検・処置
水が漏れている。	<ul style="list-style-type: none"> ●直ちに水槽で使用しているすべての電気製品の差し込みプラグを抜いてください。 ⇒水漏れが止まった場合 ●水槽にセットしている器具（ろ過装置、エアーポンプ、水槽フタなど）から伝い漏れしている可能性があります。使用している器具を再度点検してください。 ⇒水漏れが止まらない場合 ●飼育魚を別の容器に移し、水槽の水を速やかに抜いてください。 ●周辺に電気製品がある場合は差し込みプラグを抜き、直ちに水槽から離してください。

Q&A

質問	回答
水槽に割れ、欠け、ヒビが入っています。	すぐに水を抜き、ご使用をおやめください。
水を入れると水槽がふくらんで見えます。	水槽面が水圧などにより通常は少しふくらんで見えますが、問題ありません。

水槽のセット例


【下記の「水槽のセット例」は一例です。商品によってセット内容が異なります。】
詳しくはフィルターなどの取扱説明書をお読みください。

【セットする前に】本製品はガラス製です。運搬段階などで破損などが発生している場合がまれにあります。

水に濡れても良い場所で水を張り、水漏れや底面の角の欠けがないかの確認をお願いします。

① 水槽の設置場所を決めます。

「水槽を設置できない場所」を参考に、水換え時に作業しやすい場所（電気、水道、排水の便が良い所）を選びます。
※水容量が20Lより多い水槽は、必ず水槽専用台に設置してください。




② 水槽台はきれいにします。

水槽を置く台の表面はきれいに清掃し、ゴミや異物、突起物の無いようにし、クッションマットを敷いてください。



③ 水槽・砂利を洗います。

水槽や砂利を水できれいに洗ってください。洗剤は使わないでください。砂利は水槽の中で洗わず、別容器に入れて洗ってください。




④ 砂利を敷きます。

砂利を2~5cmの厚さに敷いて、お好みで水草や人工プランツ、アクセサリーを入れます。




⑤ 器具をセットします。

ご使用になるろ過器（フィルター）は取扱説明書にしたがってセットしてください。（電源はまだ入れないでください）
※フィルターには外掛け式、水中式、外部式、底面式などがあります。




⑥ 水を入れます。

お皿等を置いて水を静かに入れると、砂利や水草を動かさずに水を入れることができます。水位は水槽天面から1~5cm下にします。
※ご使用になるろ過装置（フィルター）の最低水位線以上になるようにしてください。
※水漏れがないか再度チェックしてください。




⑦ お魚に適した水をつくります。

カルキぬきで、水道水の塩素を中和させます。バクテリア剤等の水質調整剤を入れると、お魚に適した水になります。




⑧ ヒーターをセットしましょう。

一般的に金魚が好む水温15℃~18℃、メダカが好む水温20℃~25℃、熱帯魚が好む水温24℃~26℃になっているか水温計を使って確認します。水温が低い場合は、水槽サイズ（水容量）に適したヒーターを用意してください。（ヒーター使用の場合は使用するヒーターの取扱説明書をよく読み、設置してください。）




⑨ 電源を入れます。

セットした器具の差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源を入れ、きちんと動作するかを確認してください。




⑩ お魚を入れます。（一旦、差し込みプラグを抜く）

お魚を約30分間袋のまま浮かべ、水槽の水温に慣れるまで待ちます。お魚が出られるくらいの穴を袋に空け、水槽の水が自然に入ってくるようにし、お魚が自然に袋から出るのを待ちます。最後に差し込みプラグのコンセントを差し込みます。



⑪ 専用のフタをのせます。

ガラスフタにフタ受けホルダーをはめて、水槽にセットしてください。
※4ページの「フタ受けホルダーの取り付け方法」参照。



お魚飼育動画ページ

動画でも水槽セット方法をご覧ください。

こちら▶



日常の管理

【お手入れ方法】

1. 薄めた中性洗剤を含ませた布でふく。
2. 水に濡らしてかたく絞った布で洗剤をふきとる。
3. 最後にやわらかい布で水気を完全にふきとる。

【保管方法】

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
 2. 湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。



●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。

器具損傷の原因になる。





●ガラス面やシリコン部分を傷つけたり、金属ブラシのようなものでこすったりしない。

水漏れ、水槽損傷の原因になる。

フタ受けホルダーの取り付け方法

- ① 下図のように付属のフタ受けホルダーをガラスフタに差し込んで水槽にセットしてください。(図①)
 - ② フタ受けホルダーを水槽にのせ、水槽の幅に合わせてフタ受けホルダーをスライドさせて、ホルダーの位置を微調整してください。(図②)
- ※それぞれのガラスフタの形状によって取り付け位置が異なります。セットされているガラスフタの形状と右図を照らし合わせて取り付けてください。



Glassterior グラスティア 3年品質保証 ユーザー登録について

グラスティアシリーズをご購入いただき、**購入日より1年以内に「ユーザー登録」**をしていただいたお客様に限り、お買い上げいただいた日から3年間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態においてシリコン剥離により水漏れが発生した場合は、保証規定にもとづいて無料で水槽を交換いたします。

※購入日から1年を過ぎての登録は保証対象外です。

グラスティア 専用ホームページのご案内

- グラスティアシリーズのご紹介
 - 対応ガラスフタ、各パーツなど 付属品のご案内
 - 製造過程のご案内
- ご使用のモデルの仕様もこちらからご確認ください。



ユーザー登録ページ



ジェックス ユーザー登録

■ご登録の流れ



保証を受ける際には登録票とお買い上げを証明できるレシート等が必要です


保証規定 (ユーザー登録が必要です)

- ジェックス株式会社のWEBサイトからユーザー登録いただいたお客様に限り、お買い上げいただいた日から3年間を保証期間とし、保証期間内に正常な使用状態においてシリコン剥離により水漏れが発生した場合は、規定内容にもとづいて水槽を無料で交換いたします。3年間の保証を受ける場合は必ず購入日より1年以内にユーザー登録をしてください。
- 保証対象はグラスティア水槽のみとなり、セットに含まれるガラスフタ、フィルター、照明器具等、付属品の保証をするものではありません。
- 保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 無料交換をお受けになるときは、当社までご連絡ください。
- 水槽交換以外の補償 (生体、水草、付属品、家財等) は行っておりません。 ●詳しくはユーザー登録専用ページをご確認ください。

●以下の場合には保証期間内でも保証対象外になります ※損傷とは割れ、欠け、ヒビ等を指します

- | | |
|--|--|
| ①ご使用上の誤った組み立てや取り付け、および不当な修理や改造による損傷。 | ⑨飼育されているペットによる損傷。 |
| ②お買い上げ後の落下、接触、および輸送上 (船舶や車両等への搭載) の損傷。 | ⑩火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、およびその他天災地変による損傷。 |
| ③日常の点検、お手入れの不備による損傷。 | ⑪魚類等の生体がおよぼしたことによる損傷。 |
| ④水槽専用台以外に設置したことによる損傷。(水容量20L以下は除く) | ⑫魚類等の生体の病気や死亡、水草等の枯れ。 |
| ⑤屋外 (軒下、ベランダ、駐車場、物置、ビニールハウス内等) で使用したことによる損傷。 | ⑬ユーザー登録がされていない場合。 |
| ⑥観賞魚飼育以外の目的で使用したことによる損傷。 | ⑭購入日から1年を過ぎてユーザー登録された場合。 |
| ⑦観賞魚用薬品以外の薬品を使用したことによる損傷。 | ⑮中古品もしくは個人売買で購入された場合。 |
| ⑧異常水質、異常水温による損傷。 | |

- 製品使用前に説明書をお読みにになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へご照会ください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障につきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

☎ 072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号