



爬虫類用照明器具


取扱説明書

DAY CYCLE LED S/M

デイスイクルLED

屋内用

各部の名称





このたびは、「デイスイクルLED」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、爬虫類飼育ケージ用のLEDライトです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。


- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
 注意	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

 してはいけないこと (禁止)

 しななければいけないこと (指示)

本製品にはUSBアダプターは付属していません。当社純正品 (USBアダプター G-1A) もしくは市販のUSB Type-Aアダプター (DC5V/1A以上) をお買い求めください。

一部パーツは部品販売しておりますので、お近くの小売店様に注文いただくか、右記サイトをご利用ください。



G-PET Online

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願いいたします。
くわしくは4ページをご覧ください。

安全上のご注意

【ご使用前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⊘ してはいけないこと(禁止)

⚠ しなければいけないこと(指示)




けい こく
警告

重大な事故を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。
(火災・感電の原因)
- 分解・改造しない。
(火災・感電の原因)
- 屋外で使用しない。
(火災の原因)
- 直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たる場所、ほこりの多い場所では使用しない。
(火災の原因)
- 幼児の手の届く範囲で使用しない。
(感電・ケガの原因)
- 差し込みプラグ・USBアダプター・コンセント・USBプラグと差し込み口の接続部分はぬらさない。
(火災・感電の原因)

- たこ足配線はしない。
(火災・感電の原因)
- USBアダプター・USBプラグはぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- コードを傷める行為(曲げる・引っ張る・束ねる・重い物を載せるなど)はしない。
(コードがショートや断線して、火災・感電の原因)
- USBアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり包んだりしない。
(火災の原因)
- 本製品をぬらしたり、水中に落としたりしない。
(火災・感電・故障の原因)
- 製品の上に物をかぶせたり、壁面に近づけたりして放熱を妨げない。
(発火・故障・変形の原因)



- DC5V/1A以上のUSBアダプターを使用する。
(火災の原因)

- USBプラグを抜くときは、コードを持たず、USBプラグを持って抜く。
(コードがショートや断線して、火災・感電の原因)



ちゅう い
注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えない。
(破損し、ケガの原因)




- 子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(ヤケド・ケガの原因)


ご使用方法

【設置方法】


- 1** LEDカバーの両端にフックシートまたはシリコンシートを貼る。



メッシュの上に設置する場合




ガラス・樹脂の上に設置する場合



- 2** ケージ天面に置く。

メッシュの上に▶




◀ガラス・樹脂の上に

お願い

- ケージ内には設置しないでください。
- ランプの光やヒーターの熱が影響する位置には設置しないでください。
- 本製品は防滴構造ではありません。霧吹きなどの飛沫がかからないように注意してください。

ご使用方法

- 3** 別売のUSBアダプターにUSBプラグを差し込み、USBアダプターの差し込みプラグをコンセントに接続する。



- 4** 中間スイッチをONにする。



【お手入れ方法】



警告

重大な事故を防ぐために



- お手入れの前に、必ず差し込みプラグを抜き、USBプラグをUSBアダプターから取り外す。
(感電・ケガの原因)
- コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は、定期的に汚れやほこりを拭き取る。
(火災の原因)

お願い

- シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。



1. 薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く。
2. 水にぬらしてかたく絞った布で拭く。
3. 最後にやわらかい布で水気を完全に拭き取る。

【保管方法】

長期間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから抜き、USBプラグをアダプターから取り外して、下記の手順に基づき保管してください。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
 2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

故障かな？と思ったら

症状	点検・処置
LEDが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●USBアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？ ●USBプラグがUSBアダプターのUSB差し込み口に差し込まれていますか？ ●中間スイッチがONになっていますか？
LEDが点滅する USBアダプターが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"> ●DC5V/1A未満のUSBアダプターを使用していないですか？
<p>本製品のLEDは約4万時間と長寿命のため、交換は不要です。</p> <p>その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。</p>	

基本仕様

機種名	デイスイクルLED S	デイスイクルLED M
品名	爬虫類用照明器具	
用途	屋内爬虫類・両生類飼育用	
定格電圧 / 電流 / 消費電力	DC5V 0.3A 1.5W	DC5V 0.8A 4W
適合アダプター (別売)	USBアダプター G-1A 入力: AC100-240V 出力: DC5V 1A	
製品サイズ (本体部のみ)	約 幅14.6×奥行2.5×高さ0.8cm	約 幅30.6×奥行2.7×高さ0.9cm
コード長	約 1.5m (中間スイッチ含む)	
原産国	中国 (MADE IN CHINA)	

GEX製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願いしております。ユーザー登録にはインターネット接続（パソコン・携帯電話など）が必要です。ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画などを提供させていただきます。くわしくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

●インターネットでのご登録は

<https://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

●携帯電話でのご登録は

<https://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種での携帯電話は右のQRコードからもアクセスしていただけます。


※一部の機種でのご登録できない場合もございます。



■製品No.表示位置について

製品No.は注意ラベルの裏側に表示しています。

(右図参照)



GEX製品ユーザー登録をしていただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報（以下個人情報といいます）を、以下のように取り扱います。

●弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえで、さらに最大限の注意を払います。

●弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。

①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施

②お客様のご購入製品に対する満足度の調査

③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施

④お客様への弊社製品の案内など、製品に関する情報提供

●弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。

①お客様の同意がある場合

②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務委託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合

③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合

④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

⑤法令に基づく場合

●弊社は、お客様から個人情報の照会・訂正・削除などのご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところにしたがって、ご請求に応じるものといたします。

●弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換もしくは製品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。

★お買い上げ日			年	月	日	保証期間 お買い上げ日より1年間
★お客様	ご住所	〒				お名前
			TEL			
★販売店	住所					 またはサイン
	店名	TEL				

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換もしくは製品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

—保証規定—

- お客様の取扱説明書、または本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後の落下または輸送上の故障や損傷。
 - 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、またはその他の天災地変による故障や損傷。
 - 飼育されているペットによる故障や損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 贈答品などでお買い上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。

■生体の病気や死亡、植物の枯れについての保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」

